

Bediening van de handzender



Handzender

Knop 1 : Lift gaat omhoog met het waterpassysteem. Na een ingestelde tijdsduur (afhankelijk van het type boot) schakelt de besturing vanzelf uit.

Knop 2 : Lift gaat omlaag met het waterpassysteem. Na een ingestelde tijdsduur (afhankelijk van het type boot) schakelt de besturing vanzelf uit.

NOODSTOP

Druk op knop 1 en direct daarna op knop 2
De besturing schakelt direct uit.

Reset NOODSTOP

Druk op knop 1 en direct daarna 4 seconden knop 2 ingedrukt houden. De besturing wordt hiermee gereset. Na het resetten van de besturing, werkt hij weer zoals hierboven beschreven staat.